

ОКП 42 1000

# EHE

## Контроллер программируемый ЭЛСИ-ТМК Модуль TD 721

### Руководство по эксплуатации



#### СОДЕРЖАНИЕ

4

#### 1 МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА ТD 721

1.1 Назначение и условное наименование	4
1.2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА МОДУЛЯ	5
1.2.1 Каналы опроса датчиков сигнализации	6
1.2.2 Микроконтроллер	7
1.2.3 Узел индикации	7
1.3 РЕЖИМЫ РАБОТЫ	7
1.3.1 Режим «Инициализация»	7
1.3.2 Режим «Работа»	7
1.4 УСТАНОВКА ТОКА ОПРОСА	7
1.5 Подключение модуля	8
1.6 Индикация	9
1.7 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ МОДУЛЯ TD 721	9
1.8 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	14

#### 1 Модуль дискретного ввода TD 721

#### 1.1 Назначение и условное наименование

Модуль TD 721, являющийся модификацией модуля TD 711, предназначен для ввода дискретных значений в составе контроллера ЭЛСИ-ТМК.

Полное наименование и условное обозначение изделия, в зависимости от варианта исполнения:

• «Модуль TD 721 16I 024DC» – исполнение на 16 входов;

• «Модуль TD 721 32I 024DС» – исполнение на 32 входа.

ПО модуля, в зависимости от состояния перемычки «Mode», функционирует в двух режимах (см. 1.4.1):

• в режиме полной совместимости с модулем TD 711 на 32 входа - между контактами XK101-1 и XK102-1 устанавливается перемычка;

• в штатном режиме – перемычка отсутствует.

В режиме полной совместимости с модулем TD 711 при передачи кадра инициализации 0x501 ПО модуля TD 721 представляется модулем TD 711. Т.е. в этом режиме аппаратный идентификатор модуля TD 721 аналогичен модулю TD 711.

Технические характеристики модуля TD 721 приведены в таблице1.

#### Таблица 1 - Технические характеристики модуля TD 711М

Наименование характеристики	Значение
Количество гальванически разделенных каналов, шт.	2
Количество сигналов в канале, шт.	16
Гальваническая развязка	Групповая
Напряжение гальванического разделения (эфф. значение) между входами, В	500
Напряжение гальванического разделения (эфф. значение) между входами и корпусом, В	750
Ток опроса датчиков сигнализации, мА	$10; 20^1$
Напряжение опроса датчиков сигнализации, В	24
Время фильтрации дребезга сигнала, мс	от 3 до 3000 (задается программно)
Сопротивление замкнутого датчика сигнализации, Ом, не более	500
Сопротивление разомкнутого датчика сигнализации, кОм, не менее	10
Емкость линий связи, мкФ, не более	0,1
Потребляемая мощность по напряжению +24 В, Вт, не более	3
Габаритные размеры, мм, не более	25×193×143
Масса, кг, не более	0,8

Формирование условного наименования модуля выполняется в соответствии с правилом, приведенном на рисунке 1.1.1.



#### Рисунок 1.1.1 – Правило формирования условного наименования модуля

- 1.2 Устройство и работа модуля
- В состав модуля входят:
- каналы опроса датчиков сигнализации (КАНАЛ1, КАНАЛ2);
- микроконтроллер (МК);
- узел индикации (ИН).

Структурная схема модуля приведена на рисунке 1.2.1.



Рисунок 1.2.1 – Структурная схема модуля TD 721

1.2.1 Каналы опроса датчиков сигнализации

В состав модуля входят два идентичных канала опроса датчиков сигнализации (КАНАЛ1, КАНАЛ2), предназначенные для формирования тока и напряжения опроса и определения состояния датчиков сигнализации по двум гальванически разделенным группам входов, по *16* входов в группе. Каждый канал содержит:

- коммутатор (КМ);
- источник тока (ИТ);
- компаратор (КП);
- устройство гальванической развязки (УГР), выполненное на оптронах;
- источник питания (ИП).

Коммутатор предназначен для последовательного подключения входных линий каналов к источнику тока опроса и входу компаратора. Период опроса входов составляет *10-12* мс. Для диагностики работоспособности каналов также периодически производится опрос тестовых цепей с заданными значениями сопротивления.

Источник тока опроса формирует ток опроса входных линий канала – 10 или 20 мА, в зависимости от установки перемычек выбора режима (см. 1.4.1).

Компаратор производит сравнение напряжения на входной линии, пропорционального сопротивлению датчиков сигнализации, с заданным порогом.

Выходной сигнал компаратора через УГР подается на МК.

Питание схемы канала опроса осуществляется постоянными напряжениями от источника питания, выполненного на интегральном DC/DC преобразователе с гальваническим разделением входа и выхода.

#### 1.2.2 Микроконтроллер

Микроконтроллер выполняет следующие функции:

• формирование сигналов управления коммутаторами каналов опроса;

• обработку выходного сигнала каналов для фильтрации помех линии и «дребезга» датчиков сигналов;

- определение состояния «Замкнуто» или «Разомкнуто» входных сигналов модуля;
- обмен информацией с центральным процессором по магистрали (шине) контроллера;
- диагностику работоспособности и формирование сигналов индикации.

Микроконтроллер выполнен на основе микропроцессора. Программное обеспечение модуля размещается в Flash-памяти.

1.2.3 Узел индикации

Узел индикации отображает информацию о состоянии модуля в процессе работы. Описание режимов работы узла индикации представлено в таблице 2.

#### 1.3 Режимы работы

Модуль TD 721 функционирует в двух режимах:

- «Инициализация»;
- «Работа».

1.3.1 Режим «Инициализация»

Инициализация модуля производится при подаче питания на модуль либо принудительно по сигналу с центрального процессора в случае, если ЦП определил нарушения в функционировании модуля.

В процессе инициализации осуществляется тестирование основных узлов микроконтроллера и каналов АЦП и запись в модуль параметров режима работы.

1.3.2 Режим «Работа»

Режим «Работа» является основным режимом работы модуля. В ходе его микроконтроллер формирует сигналы управления коммутаторами каналов, производит считывание выходных сигналов каналов, их усреднение, определение состояния входных сигналов, самодиагностику и обмен информацией с модулем ЦП.

#### 1.4 Установка тока опроса

Выбор тока опроса каналов модуля производится установкой перемычек (входят в комплект поставки модуля) на штыревые соединители *XK101* и *XK103*. Так как в исполнении TD 721 16I 024DC - 1 канал, следовательно возможно использовать только штыревой соединитель *XK101*. В исполнении TD 721 32I 024DC - 2 канала, следовательно используются штыревые соединители *XK101* и *XK103*. Для установки тока опроса следует:

• открутить два винта крепления лицевой панели модуля и снять лицевую панель;

- установить перемычки на соединители согласно схеме, приведенной на рисунке 1.4.1;
- установить лицевую панель на прежнее место и завинтить крепежные винты.



Рисунок 1.4.1 - Установка диапазона измерения каналов

#### 1.5 Подключение модуля

Схема подключения внешних цепей модуля приведена на рисунке 1.5.1.



Рисунок 1.5.1 - Схема подключения внешних цепей модуля

Контакт	Разт	ьем	Контакт	Раз	въем
Kontaki	X1	X2	KUIITAKI	X1	X2
1	Вход 1	Вход 17	10	Вход 10	Вход 26
2	Вход 2	Вход 18	11	Вход 11	Вход 27
3	Вход 3	Вход 19	12	Вход 12	Вход 28
4	Вход 4	Вход 20	13	Вход 13	Вход 29
5	Вход 5	Вход 21	14	Вход 14	Вход 30
6	Вход 6	Вход 22	15	Вход 15	Вход 31
7	Вход 7	Вход 23	16	Вход 16	Вход 32
8	Вход 8	Вход 24	22	1Общ.24 В	2Общ.24 В
9	Вход 9	Вход 25	23	1Общ.24 В	2Общ.24 В

Назначение контактов разъемов «X10» и «X11» модуля приведено на рисунке 1.5.2.

#### Рисунок 1.5.2 - Назначение контактов разъемов «Х10» и «Х11»

#### 1.6 Индикация

Узел индикации модуля состоит из следующих индикаторов:

• двух индикаторов состояния модуля (см. Таблица 2):

□ «Р» (РАБОТА) – красного и зеленого цвета свечения;

□ «С» (СОСТОЯНИЕ) – желтого цвета свечения;

• индикаторов состояния входных цепей модуля: две группы индикаторов «1»–«16». Описание режимов индикации приведено в таблице 2.

Индикатор	Состояние индикации	Режим работы модуля
	Одновременное включение индикаторов	Сброе молуня
«г»и«С»	красного и желтого цвета свечения	Сорос модуля
«C»	Желтый цвет свечения	Инициализация
<b>"D</b> »	Зеленый цвет свечения	Рабочий режим
«1»	Красный цвет свечения, непрерывно	Авария модуля
		Установка соответствующего
«1»–«16»	Включен	входа модуля в состояние
		«Замкнуто»

Таблица 2 - Описание режимов индикации

#### 1.7 Настройка параметров модуля TD 721

Модуль TD 721, в зависимости от варианта исполнения, является аппаратным модулем измерения дискретных значений по 16 либо 32-м входам.

Конфигурирование модуля TD 721 в системе CoDeSys выполняется следующим образом:

• установить курсор мыши на строку «Modules»;

• щелчком правой кнопки мыши вызвать появление контекстного меню, в списке элементов которого выбрать команду «Добавить устройство ...», как это показано на рисунке 1.7.3;

Prokhno_Test.project* - CODESYS	- 🗆 🗙
Файл Правка Вид Проект Компиляция Онлайн Отладка Инструменты Окно Справка	
1 🖆 🖆 🔚   🍜   🗠 斗 🛍 🛍 🗙   🖓 🎼   🏭 - 🗂   🔠   🎯 🐝   🕨 - 🔧   💷 - 1	\$ ¢ ≓
Устройства 🗸 🗸 🗸	
Менеджер библиотек	
PLC_PRG (PRG)	
🖃 👹 Конфигурация задач	
=-ff TK711_6 (TK711_6)	
🗐 🚡 PowerSupply	
The ModuleCP	
на н	
Ва Копировать	
С. Вставить	
Х Удалить	
🛱 Свойства	
Добавить объект Сообщения - всего 0 ошибок, 0 предупреждений, 0	соо 👻 म 🗙
Добавить папку Предкомпиляция	•
Добавить устройство Описание	Проект
р Редактировать объект	
Редактировать объект в	
Импорт соотнесений из CSV	
Экспортировать соотнесения в CSV	
Конфигурация устройства	>
Последняя компиляция: 😳 0 😗 0 Предкомпил.: 🗸 Текущий пользователь	: (никто)

Рисунок 1.7.1 – Элемент контекстного меню «Добавить устройство ...»

• в открывшемся диалоговом окне «Добавить устройство», пример которого приведен на рисунке 1.7.2, раскрыть список «Производители», в котором выбрать «Elesy Company»;

<ul> <li>Доб</li> </ul>	авить устройство	о <u>В</u> ставить устрой	іство 🔘 <u>П</u> одключ	нить устройство
Устрой Произв	ство: аодитель: FleSv (	Company		
Имя		Производитель	Версия	^
	TD711	EleSv Company	1.0.0.0	
- 1	TD721	EleSy Company	1.0.0.0	
	TD721_32	EleSy Company	1.0.0.0	
	TD712_160	EleSy Company	1.0.0.0	
Ото Ото Гру Пок	TD712_320 ображать все вер ппировать по ка казать устаревши	EleSy Company сии (для экспертов) тегориям не версии	1.0.0.0	~
<ul> <li>Ото</li> <li>Ото</li> <li>Гру</li> <li>Пок</li> </ul>	TD712_320 ображать все вер ппировать по ка казать устаревши	EleSy Company сии (для экспертов) тегориям не версии	1.0.0.0	~
<ul> <li>Ото</li> <li>Ото</li> <li>Гру</li> <li>Пок</li> <li>Информ</li> </ul>	TD712_320 ображать все вер ппировать по ка казать устаревши мащия:	EleSy Company ссии (для экспертов) тегориям не версии	1.0.0.0	~
<ul> <li>Ото</li> <li>Гру</li> <li>Пок</li> <li>Информ</li> </ul>	TD712_320 ображать все вер ппировать по ка казать устаревши нация: Имя: TD721_16 Производител	EleSy Company сии (для экспертов) тегориям не версии ь: EleSy Company	1.0.0.0	~
<ul> <li>Ото</li> <li>Гру</li> <li>Пок</li> </ul>	TD712_320 ображать все вер ппировать по ка казать устаревши мация: Имя: TD721_16 Производител Группы: Версие: 1 0 0 0	EleSy Company ссии (для экспертов) тегориям не версии ь: EleSy Company	1.0.0.0	~
<ul> <li>Ото</li> <li>Гру</li> <li>Пок</li> </ul>	TD712_320 ображать все вер ппировать по ка казать устаревши мация: Имя: TD721_16 Производител Группы: Версия: 1.0.0.0 Номер модели:	EleSy Company ссии (для экспертов) тегориям не версии <b>ь:</b> EleSy Company : 1022D501101	1.0.0.0	~
<ul> <li>Ото</li> <li>Гру</li> <li>Пок</li> </ul>	ТD712_320 ображать все вер ппировать по ка казать устаревши мация: Имя: TD721_16 Производител Группы: Версия: 1.0.0.0 Номер модели: Описание : Discr	EleSy Company сии (для экспертов) тегориям не версии ь: EleSy Company : IO22D501I01 ete input module TD 711	1.0.0.0 16I V	~ ****
<ul> <li>Ото</li> <li>Ото</li> <li>Гру</li> <li>Пок</li> </ul>	тD712_320 ображать все вер ппировать по ка казать устаревши мация: Имя: TD721_16 Производител Группы: Версия: 1.0.0.0 Номер модели: Описание : Discr	EleSy Company сии (для экспертов) тегориям не версии ь: EleSy Company : IO22D501I01 ete input module TD 711	1.0.0.0	~

Рисунок 1.7.2 – Диалоговое окно «Добавить устройство»

- в списке устройств выбрать, например, 16-ти канальный вариант исполнения модуля;
- щелчком по кнопке «Добавить устройство» подтвердить сделанный выбор;

Примечание – При необходимости, сразу могут быть добавлены другие устройства.

• щелчком по кнопке «Закрыть» выйти из диалогового окна «Добавить устройство»;

• установить курсор на модуль TD 721 в дереве устройств и двойным щелчком левой кнопки мыши перейти в режим его просмотра и настройки;

• перейти во вкладку «Редактор параметров», пример которой приведен на рисунке 1.7.3.

Редактор параметров

0В	=	Соотнесение входов/выходов	Состояние	6	Информация

•) Инфорг	иация Моду	ля 
Имя	Значение	Описание
ModName	D721	Имя модуля
SoftName	DI16	Имя ПО модуля
TemplDate	10.01.17	Дата создания шаблона модуля
RealName	no data	Имя модуля фактическое
RealSoft	no data	Имя ПО фактическое
RealDate	no data	Фактическая дата создания модуля

100 10000		NEW YORK AND	
Имя	Значение	Описание	
Position	1	Позиция	

🔿 Конфиг	урационны	е Параметры Модуля	
Имя	Значение	Описание	
IntegrTime	100	Время интегрирования сигналов (мс)	^
DsblDiag	Off	Разрешение выдачи диагностики	
PerPoll	1	Период опроса входов, мс	~

#### Рисунок 1.7.3 – Режим просмотра и настройки модуля TD 721 Вкладка «Редактор параметров»

• настроить соответствующие параметры модуля:

о информационные параметры модуля TD 721 перечислены в таблице 3. Данные параметры недоступны для редактирования пользователем;

о в системных параметрах модуля TD 721 представлено положение модуля в крейте. Имя параметра *Position*. Значение по умолчанию – *1*.

Имя	Значение по	Описание		
	умолчанию			
ModName	D721	Имя модуля в кон	нфигурации	
SoftName	DI16	Наименование ПО модуля		
TemplDate	DD.MM.YY	Дата создания шаблона модуля в формате день месяц год.		
		Устанавливается на момент создания или изменения шаблона		
RealName	no data	Имя модуля	Значения параметров RealName и RealSoft	
		фактическое	могут использоваться для контроля	
RealSoft	no data	Имя ПО	соответствия фактического модуля в	
		фактическое	контроллере файлу конфигурации. До	
RealDate	no data	Фактическая	инициализации модуля параметры	
		дата создания	<i>RealName</i> , <i>RealSoft</i> , <i>RealDate</i> имеют	
		модуля	значения <i>по data</i> . В процессе	
			инициализации параметрам RealName,	
			RealSoft устанавливаются значения error, a	
			параметр <i>RealData</i> не имеет значения. Если	
			инициализация прошла успешно, параметры	
			принимают реальные значения	

Таблица 3 - Модуль TD 721. Информационные данные

Описание конфигурационных параметров модуля TD 711М приведено в таблице 4.

Имя	Значение по	Описание
	умолчанию	
IntegrTime	100	Время интегрирования. Данный параметр задает время интегрирования (в миллисекундах) – интервал времени, на котором происходит усреднение получаемых модулем измерений перед выдачей результатов измерений в контроллер. Задается кратным 20 мс. Диапазон допустимых значений: от 14 до 3000 мс
DsblDiag	1	Разрешение выдачи диагностических данных модуля (сигналы <i>Diag_X</i> ): 0 – диагностика выдается; 1 – диагностика не выдается
PerPoll	1	Период опроса входов, от 3 до 12 мс

Таблица 4 - Модуль TD 711М. Конфигурационные данные

Настройка сигналов модуля TD 721 выполняется во вкладке «Соотнесение входов/выходов», пример содержимого которой приведен на рисунке 1.7.4.

едактор параметров 🗮 Соотнесение вхо		е входов/вы	ходов	Сост	ояние	🕕 Информ	ация
Каналы							
Переменная	Соотнесение	Канал	Адрес		Тип	Единица	Описание
😑 🚞 InputSignals							
😟 - ᡟ		DigIn1	%ID				Значение и
😟 🏘		DigIn2	%ID				Значение и
😟 ᡟ		Diag_1	%ID				Диагностик
🖃 🛅 Diagnostic							
🖹 🚞 System							
😟 🏕		MStatus	%ID				Состояние
🖻 - ᡟ		CntRes	%ID				Счетчик пе
😟 🏕		RealIdSoft	%ID				Идентифик
🖽 ᡟ		RealIdH	%ID				Идентифик
😟 🦄		rx_overfl	%ID				Счетчик пе
😟 ᡟ		tx_overfl	%ID				Счетчик пе
🖻 🔤 Driver							
🗎 - ᡟ		CntRxErr	%ID				Количество
🚊 🍫		CntTxErr	%ID				Количество
😐 ᡟ		CntRxFifo	%ID				Количество
🚊 🏘		CntTxFifo	%ID				Количество
😟 🦄		CntRxBusy	%ID				Счетчик за
😟 ᡟ		CntTxBusy	%ID				Счетчик за

Рисунок 1.7.4 – Модуль TD 721. Закладка Соотнесение входов/выходов

Помимо общего набора сигналов, модуль TD 721 имеет сигналы, приведенные в таблице 5, где Y = 1...4 (номер группы), X = 1, 2 (номер канала).

Таблица 5 - Сигналы входные

Имя	Тип	Нач. значение	Описание					
DigIn_Y	Str_Byte	0	Сигналы <i>DigIn_Y</i> содержат значения измерения					
			дискретных входов группы Ү. Сигналы DigIn_1, DigIn_2					
			содержат информацию о состоянии входов канала 1					
			(входы 18, 916), DigIn_3, DigIn_4 – о состоянии					
			входов канала 2 (входы 1724, 2532). Установленный					
			бит соответствует состоянию «ЗАМКНУТО»					
			соответствующего входа, сброшенный бит – состоянию					

Имя	Тип	Нач. значение	Описание					
			«РАЗОМКНУТО». При любом изменении состояния					
			входа модуль поставляет в ЦП сигналы DigIn_Y. Модуль					
			также отслеживает изменение статусов этих сигналов,					
			при любом изменении статусов модуль также передает					
			сигналы в базу					
Diag_X	Str_Byte	0	Диагностика работы каналов. Сигналы Diag_X					
			определяют состояние каналов измерения.					
			Установленный нулевой бит свидетельствует об					
			аппаратной ошибке измерения каналов. В случае					
			возникновения такой ошибки следует заменить модуль.					
			Модуль может поставлять или не поставлять в базу эти					
			сигналы в зависимости от значения параметра DsblDiag					
			(таблица 4). Эти сигналы поставляются модулем сразу					
			после отправки сигналов значений входов					

Модуль формирует статус входных сигналов в соответствии с таблицей 6.

#### Таблица 6 - Статус входных сигналов

Номер бита	Описание						
06	Резерв						
7	Признак достоверности данных: 0 – данные достоверны; 1 – данные недостоверны или не обновлялись						
педетоверны или не соповлялиев							

#### 1.8 Комплект поставки

Модуль поставляется в комплектности, указанной в таблице 7.

#### Таблица 7 - Модуль дискретного ввода ТD 721. Комплект поставки

Изделие	Наименование и обозначение			
	Модуль	1 шт.		
	Паспорт	1 экз.		
	Гарантийный талон	1 экз.		
	Электронный носитель с руководством по эксплуатации и копиями разрешительных документов	1 шт.		
10 mg	Перемычка САВ4	2 шт.		
	Упаковка	<i>1</i> компл.		

Поставляются по отдельному заказу:						
	Кабель: • КD721-Х10; • КD721-Х11. Длина кабеля (1,5; 3,0 или 5,0 м) устанавливается при заказе	1 шт. 1 шт.				
	Выносной клеммный блок ТВ711MD	2 шт.				
	Выносной клеммный блок ТВ711MDS с защитными функциями	2 шт.				
P11GM	Кабель: • КD721-Х10ТВ-0,5; • КD721-Х11ТВ-0,5 для подключения модуля к выносному клеммному блоку ТВ711МD или ТВ711MDS (0,5 м)	1 шт. 1 шт.				

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)									
Изм	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннули- рован- ных	Всего листов (страниц) в докумен.	№ документа	Подп.	Дата	
		1	1	1	1		1	1	